




1 passo : svitare le 4 viti del coperchio superiore



Scollegare il cavo dalla presa indicata dalla freccia

Sostituzione Scheda ELETTRONICA fare foto dello schema elettrico e colori cavi

- Rimuovere la scheda danneggiata
- Ricablare la nuova scheda seguendo lo schema colori
- Riposizionare la scheda dentro le slitte nere
- Stringere con una fascetta la scheda
- Riposizionare coperchio superiore